

# VC999<sup>®</sup> C6 Medical

---



## GMP-Audittrail

**Durch die lückenlose Aufzeichnung aller Zugriffe und Aktionen entsteht ein transparenter und sicherer Nachweis wer, wann, welche Daten gelesen oder bearbeitet hat.**

### **NUTZEN:**

- Lückenlose Aufzeichnung von Bedienhandlungen, Fehlermeldungen und Prozessdaten
- Personalisierte Bedienernutzung: Persönlicher Login (auch per USB-Stick)
- Datenaustausch per (.txt oder pdf Datei) per USB-Stick oder Netzwerkschnittstelle
- Auftragsdatenerfassung per Barcodescanner
- Remote Zugang (z.B. zur Fernwartung)

In Verbindung mit denen, durch VC999<sup>®</sup>, vorvalidierten Beuteln für PAPE, Tyvek<sup>®</sup>/ Folie und Papier/Folie mit einer Shelf-Life von bis zu 10 Jahren bildet unsere Maschine die perfekte Einheit für jeden Kundeneinsatz in der Medizintechnik.

### **Ihr Vorteil bei Nutzung unseres Prozesses:**

Keine eigene teure und zeitaufwendige Verpackungsvalidierung ist notwendig, starten Sie sofort.

# VC999<sup>®</sup> C6 Medical

## Überblick unserer Highlights

- Erfüllung aller internationaler Medizintechnikstandards
- Mit leistungsstarker externer High-Speed-Vakuumpumpe
- High Performance Siegelmaschine für alle medizinischen Verpackungsarten wie Tyvek<sup>®</sup>, PA/PE, Papier/Folie, etc., ein Gerät für nahezu alle Anwendungen
- 10mm Siegelnaht
- IQ / OQ / PQ qualifiziert, engste Toleranzen garantiert
- Requalifizierung durch unser geschultes VC999<sup>®</sup> Service Team
- Monitoring von Temperatur, Druck, Zeit und Vakuum, alle Parameter qualifiziert
- Beleuchtung der kompletten Siegelkammer
- SPS Steuerung
- Bedienpanel mit Touch Screen auf angenehmer Bedienhöhe, robust gebaut
- Intuitive Bedienoberfläche angelehnt an Smartphone Oberfläche
- USB-Anschluss für Rezeptverwaltung
- Soft-Air Vorbelüftung, frei wählbar, verhindert bei spitzen Produkten das Durchstossen der Beutel
- Hygienisch und einfach zu reinigen dank glatten Oberflächen aus rostfreien Materialien.
- Automatischer Deckelantrieb

### Technische Daten

### VC999<sup>®</sup> C6 Medical

Aussenmasse ohne Panel	1172 x 1087 x 970 (B x H x T)
Siegelschienen Länge	Front 888 mm, rechts und links je 448 mm
Anzahl Siegelschienen	3
Max. mögliche Produktabmessungen	ca. Länge 890 mm, Breite 490 mm, Höhe 175 mm
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 / 50 Hz / 9 kW / 25 AT
Druckluftanschluss	5-6 bar, ø innen 9 mm
Vakuumpumpe	200 m <sup>3</sup> /h
Gewicht mit Pumpe	505 kg
Begasungseinrichtung	Optional ø innen 7 mm

Technische Änderungen bleiben vorbehalten

